



- APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING
POUŽIT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM
- SYMMETRICAL ASSEMBLY
SYMETRICKÁ MONTÁŽ
- REMOVE
ODSTRANIT
- GRIND
OBROUSIT
- DRILL HOLE
VRTAT OTVOR
- BEND
OHNOUT
- OPTION
VOLBA
- REPLACE
NAHRADIT
- 1** COLORED ETCHED PARTS
LEPTANÉ BAREVNÉ DÍLY
- 1** ETCHED PARTS
LEPTANÉ NEBAREVNÉ DÍLY
- 1** ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE

ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE

PHOTO-ETCHED PARTS
LEPTANÉ DÍLY

PARTS TO BE REMOVED
DÍLY K ODSTRANĚNÍ

FILL
TMELIT

front seat:
R12, R13, R2, R10, R1

rear seat:
R14, R15, R2, R10, R1

